

SYSTEMVISION TECH TIPS

DUCT SEALING

INSTALACIÓN DE AISLANTE PARA DUCTOS

PLENUM CONNECTIONS CONEXIONES DE PLENUM



For More Information:
Para más información:

SystemVision™
by Advanced Energy

909 Capability Drive, Suite 2100
Raleigh, NC 27606-3870
1-919-857-9000
www.advancedenergy.org
© 2006 Advanced Energy.

1 Apply Mastic To Collar At Plenum / Aplique masilla donde conecta el cuello con el plenum



2 Apply Mastic To Collar Before Flex / Aplique masilla al cuello donde conecta con el ducto flexible



3 Attach Flex Duct And Zip Tie / Asegure el ducto flexible con un amarre plástico



4 Apply Mastic To Connection / Aplique masilla a la conexión



5 Insulate Collar To Code / Forre el cuello con aislante de acuerdo al código



6 Seal All Seams In Plenum With Mastic / Selle todas las uniones en el plenum con masilla



7 Use Mastic And Fiberglass Mesh Tape To Connect Plenum To Air Handler / Use masilla y cinta de fibra de vidrio para unir el plenum a la manejadora de aire



SYSTEMVISION TECH TIPS

DUCT SEALING

INSTALACIÓN DE AISLANTE PARA DUCTOS

BOOT CONNECTIONS CONEXIONES DE ADAPTADOR



1 Apply Mastic To Boot / Aplique la masilla al cuello del adaptador



2 Pull Liner Onto Boot / Meta el cuello del adaptador en el ducto



3 Install Zip Tie / Asegúrelo con un amarre plástico



4 Apply Mastic To Connection / Aplique masilla en la conexión



5 Insulate Boot To Code / Forre el adaptador con el aislante de acuerdo al código



6 Seal Seams Of Boot / Selle las uniones del adaptador por dentro



7 Seal Seams Of Boot / Selle las uniones del adaptador por fuera



8 Seal Boot To Subfloor / Selle las uniones entre el adaptador y el piso falso



9 Seal Boot To Sheetrock / Selle las uniones entre el adaptador y la tabla yeso

